

Kurzanleitung Shoot-Timer CED 7000



Ein- / Ausschalten: Lange die Taste **CLEAR** drücken

Zeitmessung starten (beim Kommando „Standby“ bzw. „Achtung“) nach einer kurzen Verzögerung zufälliger Dauer (je nach Disziplin): **START** drücken.

Zeitmessung stoppen ist **nicht** notwendig, es wird immer der letzte Schuss erfasst und dessen Zeit angezeigt.

Auswertung anschauen: Nach Abschluss des Durchgangs wird mit **REVIEW** die Ergebnisauswertung angezeigt (kann mit ↑ und ↓ durchgeblättert werden).

Messung löschen: Taste **CLEAR** kurz drücken (aus Sicherheitsgründen müssen vorher mit **REVIEW** die Ergebnisse aufgerufen werden). Mit langem Druck wird der Timer ausgeschaltet.

Die doppelt vorhandenen Tasten (START / REVIEW) sind identisch in ihrer Funktion und können nach persönlicher Vorliebe oben oder vorne am Gerät genutzt werden.

TIPP 1: Den Timer nach dem letzten Schuss hinter den Rücken halten, da sonst evtl. beim Entspannen der Waffe der sich schließende Verschluss in die Zeitwertung aufgenommen wird!

TIPP 2: Das Gerät hat einen Akku, wenn man diesen ab und zu lädt, hat man auch beim nächsten Training eine Möglichkeit der Zeitmessung 😊

Die Einstellungen sind auf unsere üblichen notwendigen Messungen konfiguriert: Es wird ab dem Signal jeder Schuss gestoppt, bis das Ergebnis abgerufen wird. **Bitte keine Einstellungen verändern, bzw. nach Benutzung diese wieder zurückstellen!**